

## EMA Larm BSD

### Nivåalarm



## Portabel alarmenhet

För olja, vatten och ett flertal andra vätskor.

Emalarm kan anslutas till alla termistor-givare godkända för överfyllningsskydd.

### Emalarm fulltankalarm består av:

Alarmenhet med förstärkare, 3 st uppladdningsbara batterier, driftlampa, alarmsummer, strömbrytare och kontakt TW903, passande till givarens anslutningskontakt TW905/901. Vikt endast 1,3 kg.

Laddningsaggregat för uppladdning från nät 230 V eller billaddare för 24 V från bilbatteri.

### Funktions- och bruksanvisning

Anslut alarmenheten till givarens kontakt TW 905/901. Slå till strömbrytaren, summern ljuder nu i ca 30 sekunder varvid givarens termistor blir uppvärmd. Driftlampan tänds – summern tystnar.

Starta påfyllningen. Driftlampan lyser under påfyllningsförloppet och summern ger ifrån sig en kort ton var 5:e sekund som tecken på att alarmenheten är funktionsberedd.

När vätskan når givarens termistor kyls denna. Alarmsummern ljuder åter – driftlampan slocknar. Stoppa påfyllningen.

Om cisternen redan är uppfylld – vätska omger givarens termistor – ljuder alarmsummern fortlöpande. Summeralarmet upphör inte heller om kortslutning eller avbrott i ledningen uppstått.

Emalarm kan även med fördel användas för att kontrollera installation av elektriska givare för överfyllningsskydd. Om installationen är elektriskt funktionsberedd upphör summersignal och driftlampan tänds enligt ovan.

**Emalarm fulltankalarm ska alltid stå på uppladdning när den inte används.**

**OBS! Enheten är ej avsedd för bruk i Ex-zon.**

**Art.nr:** 1501

**Vikt:** 1,3 kg

**Art.nr:** 1506 Billaddare 24 V BSD

**Art.nr:** 1509 Laddningsaggr 230/24 V BSD



Technology for Environmental Protection  
Measuring. Controlling. Monitoring.